

MM-700208S 揚げ物サクッとグリルバスケット

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき末永くご使用いただきますようお願い申し上げます。尚、本紙は保管して時々読み返していただき、ご使用ください。この製品は、トースト、唐揚げ、コロッケなどの揚げ物を魚焼きグリルで温めたり、水切り用のバットアミとして使用できます。

⚠ 注意

- 本来の使用目的以外での使用はしないでください。
- 初めてご使用される時は、よく洗ってからご使用ください。
- ご使用後は、汚れをよく洗い落として、水気を十分に拭き取ってください。
- 不安定な場所で使用しないでください。中身がこぼれたり、転倒する恐れがあります。
- 片寄った荷重をかけないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 食洗機に入れて洗う際は、庫内で製品が動いて他のものにぶつからないように、注意して配置してください。
- 当製品は食洗機に対応しておりますが、ご使用の際は食洗機及び洗剤に付属している取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
- 火のそばに置かないでください。本体が高温になり、予期せずヤケドをする恐れがあります。
- 高温になった本体には直接触らないでください。ヤケドをする恐れがあります。加熱中や加熱後に取り出す際は、鍋ツカミやミトンをご使用ください。
- 魚焼きグリル（ガス・IH 電磁調理器）およびオーブントースターでの使用ができます。ガスコンロなどの直火および電子レンジでの温めはしないでください。
- 油分の多い食材の加熱には、十分ご注意ください。
- 強い衝撃を与えないでください。変形、破損の原因となります。
- 長時間中身を入れたままにしないでください。サビや変色の原因となります。
- 水気が残った状態での長時間のご使用にはご注意ください。ステンレスは、全くサビが出ないということではありません。水道水の塩素等で染み跡などが残る場合があります。洗う際は、スポンジ等で洗ってよく乾かしてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。（本体の端面は、直接手で触れるとケガをする恐れがありますので、スポンジ等を介して洗ってください。）
- 漂白剤は使用できません。ご注意ください。
- 時々、製品に歪み・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やケガ等の原因となります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。

※本体縁部分に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼っていただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー
貼り付け位置

品質表示

- 材 質：18-8 ステンレス
- 原 産 国：日本 ※食洗機対応



説明書



袋



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867
受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝日を除く）

www.beworth.jp

