





# キッチンペーパーホルダー RG IM-140015

組立・使用説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき、末永くご使用いただけますようお願い申し上げます。尚、本紙は保管していただき、使用説明書等を時々読み返してご使用ください。



## 部品明細 ※組み立て前に以下の内容を確認してください。



① 本体 × 1




② アタッチメント × 4


## 主な特徴

### ペーパーを汚さず使える機能にこだわりました。


・クルツ→ピツ! で楽々カット



・ペーパーが広がらないガードリング付き



・ハンディ使いも可能



## ⚠ 注意

- 食洗機に入れて洗わないでください。変色したりする恐れがあります。
- アルカリ性や酸性の洗剤等を絶対に使用しないでください。メッキが剥がれたり、変色したりする恐れがあります。  
※汚れた場合などは、中性洗剤で洗ってください。
- 高温になる場所には、置いたり、入れたりしないでください。変色したりする恐れがあります。

- 本来の使用目的以外のご使用はしないでください。ケガをする恐れがあります。天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- ステンレスはサビにくい金属ですが、水分や汚れの付着等によりサビが発生する場合があります。汚れた場合は食器用洗剤で洗って水気をきれいに拭き取ってください。

型番：IM-140015  
 商品名：キッチンペーパーホルダー RG  
 サイズ：(約)W140×D140×H400mm  
 材質：本体/18-8ステンレス(ローズゴールドメッキ)  
 アタッチメント/シリコンゴム  
 原産国：日本製


※本品のPOPIに、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。切り取って組立・使用説明書内の指定の位置にセロハンテープ等で貼っていただくか、数字を説明書内の余白に書き写して、大切に保管ください。

シリアルナンバー  
 貼り付け位置




## キッチンペーパーのセットのしかた

1 本体上部より、ペーパーを差し込みます。




上図のように、キッチンペーパーを本体上部より、差し込んでください。

2 本体下部を握り、ペーパーをさらに下へ下げます。



上図のように、本体突起部まで差し込んだら、本体下部を握り、ペーパーを下にさげてください。


3 取っ手を握り、ペーパーを下までセットします。



完成イメージ

上図のように、上部にある程度取っ手が出てきたら、取っ手を握り、ペーパーをさらに下までさげてください。  
 ※無理に下に押し込むとキッチンペーパーの芯が抜けてしまう場合があります。

## アタッチメントの取り付け位置




※キッチンペーパーの芯の直径がメーカーによって異なります。ペーパーの固定がゆるい場合は、アタッチメントを使用し、調整してください。使用しない場合は、大切に保管してください。

上図のように、②の切り目を開いて、本体突起部の両端のワイヤーに取り付けてください。②を付けたら、ペーパーの固定強さを調整できます。


## キッチンペーパーのカットのしかた

1 取っ手を握り、ペーパーを引き出します。



上図のように本体の取っ手をしっかり握り、ペーパーの角を持って引き出します。  
 (取っ手を握ることで、ペーパーを押さえるワイヤーの力が弱くなり、ペーパーを引き出せます。)

2 手の力をゆるめ、ペーパーをカットします。



ペーパーを引き出した後、握っていた手の力をゆるめ、本体を支えながら、ペーパーの角を引っ張り、カットします。  
 (握っている手をゆるめると、ワイヤーの力が戻り、内側からペーパーを固定し、カットすることができます。)

ハンディ使用もできます。



ペーパーの角を引っ張り、カットします。

- 火のそばで使用しないでください。本体が熱くなり火傷する危険性があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。
- 傾いた場所や凹凸のある場所での使用はお避けください。
- 商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分ご注意ください。
- 商品を持って振り回したりしないでください。ケガや破損の恐れがあります。
- 定期的にアタッチメントが外れていないか確認してください。外れていた場合は、再度付け直してください。
- 定期的に各部(接合部など)の点検を行ってください。
- 廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意にしたがって正しい廃棄の方法をお守りください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

株式会社 ビーワーススタイル  
 〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3  
 mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867  
 受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)



www.beworth.jp