

商品名

おもちゃバスケットワイド WH EM-145002

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用を始める前にこの取扱説明書をよくお読みください。不適切なご使用は、破損やけがの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しくご使用ください。また本書はもいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 商品コード | EM-145002                    |
| サイズ   | 約 幅 357× 奥行 186× 高さ 274 (mm) |
| 耐 荷 重 | 約 4kg                        |
| 材 質   | スチール（ポリエチレンコーティング）           |
| 原 産 国 | 日 本                          |





株式会社 ビーワーススタイル  
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3  
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867  
受付時間 /9：00～18：00（土・日・祝日を除く）  
www.beworth.jp

使用上の注意

設置

転倒・けが・破損の原因

- 平らな場所に設置・ご使用ください。傾いた場所や凹凸のある場所で使用しますと不安定で転倒・落下する危険があります。


- お手入れ・点検
- 無色の中性洗剤の薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れを取って、水で洗剤を洗い流してください。磨き粉、たわしなどで絶対にこすらないでください。
  - 時々製品にユガミ・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やけがの原因となります。
  - 濡れたままの状態ですと、表面にカビが生じる場合があります。湿気の少ない風通しのよい場所で保管してください。
  - 水気が残った状態で長時間の使用には注意してください。コーティングが剥がれた所から鉄サビが発生する場合があります。
- お願い
- 廃棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
  - 天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、目的以外の使用、不当の修理・改造による破損などは補償いたしかねます。
  - 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お願い

- 本製品には生産管理上必要なシリアルナンバーが貼ってあります。製品の形状等によりシールが外れている場合がございます。箱側面に同様のシールが貼ってありますので「取扱説明書」右下部にご記入し保管して下さいますようお願い致します。


部品・付属部品の確認

① バスケット



※バスケット下部分にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。

○数字○



おもちゃ・小物等をバスケットに入れ、浴室物干し等にかけて収納できます。

脚付きのため、置いて使用することもできます。

※バスケットの下部分に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー  
貼り付け位置