

はじめに

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 組み立てを始める前に、この組立説明書をよくお読みください。不適切な組み立て方法やご使用は、破損や怪我の原因にもなりますので、必ず指示に従って正しく組み立て・ご使用ください。
 また、本書は組み立て終了後も、いつでも取り出してご覧いただけるよう、必ず保管してください。

⚠ 組立時の注意

◇床・家具などにキズが付かないよう、床に布やカーペットを敷き、十分な空間のある場所で組み立ててください。

⚠ 使用上の注意


◇この商品本来の目的以外でのご使用は、絶対におやめください。破損や怪我の原因になります。
 ◇片寄った荷重をかけたり、傾いた場所や凹凸のある場所での使用はお避けください。転倒する恐れがあります。
 ◇定期的に各部（仕切りパーツ取り付け部分など）の点検を行ってください。
 ◇天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損などは補償致しかねます。
 ◇廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
 ◇商品を移動する際は、上に載っている物を全て取り除いてから行ってください。上の物が落下して怪我をする恐れがあります。

品質表示		ダンボール ：外箱
サイズ	幅：約375~650mm 奥行：約235mm 高さ：約170mm	
材質	スライドパーツ：ステンレススチール 仕切りパーツ：スチール(クロムメッキ)	
原産国	日本	


⚠ 使用上の注意

※スライドパーツの内側(小さい方)を奥まで差し込まないでください。
 クッションゴムが挟まり、抜けなくなる恐れがあります。

○ 最小時





✕ 縮めすぎ




部材明細

※スライドパーツの裏部分に、シリアルナンバーシールが貼り付けてあります。





組立方法

1. スライドパーツを設置する場所に合わせて幅を調節してください。




2. 仕切りパーツや取手置きパーツの両側を手ではさみ、引っ掛け部を内側から、スライドパーツに取り付けてください。次に使用する鍋やフライパンの厚みに間隔を合わせてセットしてください。



スライドパーツの内側の側面に仕切りパーツ（取手置きパーツ）のくの字の引っ掛け部を当ててください。

3. 仕切りパーツや取手置きパーツの引っ掛け部がスライドパーツにきちんと取り付けられているか、ガタつき等が無い確認したら完成です。



※本品のスライドパーツの裏部分に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がさずにご使用ください。剥がしてご使用するには、組立説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

シリアルナンバー
貼り付け位置

株式会社 ビーワーススタイル
 〒955-0004 新潟県三条市須戸新田1213番地
 mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867
 受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)
 www.beworthy.jp