

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用を始める前にこの取扱説明書をよくお読みください。不適切なご使用は、破損やけがの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しくご使用ください。また本書はもいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。

商品コード	SB-130043
サイズ	約 幅310×奥行120×高さ400 (mm)
材質	本体：18-0 ステンレス 受け皿：ポリプロピレン
原産国	日本



袋:PE



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867
受付時間 /9 : 00~18 : 00 (土・日・祝日を除く)
www.beworthy.jp

⚠ 使用上の注意

設置

転倒・けが・破損の原因

- 平らな場所に設置・ご使用ください。傾いた場所や凹凸のある場所で使用しますと不安定で転倒する危険があります。

■ お手入れ・点検

- ステンレスはサビにくい金属ですが、水分や汚れの付着等によりサビが発生する場合があります。汚れがついた場合は、中性洗剤の薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れを取って、水で洗剤を洗い流してください。洗い終わった後は、乾いた布などで水気を完全に拭き取ってください。洗う際は、磨き粉やたわしなどで絶対にこすらないでください。また、本体の端面は直接手で触るとけがをする恐れがありますので、スポンジなどを介して洗ってください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因になります。
- 時々製品にユガミ・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やけがの原因になります。

■ お願い

- 廃棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。
- 天災等の不可抗力やお客様の取り扱い上の不注意、目的以外の使用、不当の修理・改造による破損などは補償いたしかねます。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

使用

転倒・けが・破損・変形の原因


- この商品本来の目的以外の使用は絶対にしてしないでください。誤った使用は破損やけがの原因になります。
- 商品に乗ったり寄り掛かったりしないでください。転倒しけがをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 強い衝撃を与えると破損の原因になります。
- 商品を移動する際は、立て掛けてあるもの等を全て取り除いてから移動してください。中のものが落下してけがをする恐れがあります。
- 傘を立てる際は、ゆっくり置いてバランスよく立て掛けてください。片寄った立て方をすると転倒の恐れがあります。
- 商品を引きずったりしないでください。

※本体の下部内側に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは、生産管理上必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼り直していただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。


シリアルナンバー
貼り付け位置

部品・付属部品の確認


① 本体・・・1



② 中敷き・・・1



③ 受け皿・・・1



④ フック・・・2



※表面に貼られている保護フィルムを剥がしてご使用ください。


※本体の下部内側にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。

○数字○


設置方法

※下図のように設置場所に③を置き、その中に②を敷いてください。次に、③の上から①を被せるように置いてください。最後に、①の上部の縁のお好みの位置に④を引っ掛けてください。

I.



II.



※③に水が溜まった際は、①を持ち上げて移動し、その後、③の水を捨てるようにしてください。①の上部から手を突っ込んで③を抜き取ろうとすると、①の端面に引っかかりけが等をする恐れがあります。