



KS-305077S クールダウンドプレート 取扱説明書

・表面



・裏面



本体 × 1(ご使用の際は表面を上にしてください。)

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも必ずこの説明書をよくお読みください。
また、本書はいつでも取り出してご覧いただけるよう、保管してください。



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867
受付時間 /9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

www.beworthy.jp

品質表示

材質：アルミニウム合金（セラミック塗装）

サイズ：幅約 300× 奥行約 200× 高さ約 8mm

重量：約 1kg

原産国：日本製

注意

- 本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。ケガをする恐れがあります。天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 平らな場所に設置・ご使用ください。傾いた場所や凹凸のある場所で使用しますと不安定で転倒・落下する危険があります。
- 商品にのったり、ぶらさがったりしないでください。変形や破損・転倒やケガの恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 強い衝撃を与えると変形・破損の原因となります。
- はじめてお使いになる時は、食器用洗剤をつけたスポンジなどで十分に洗い、よく乾かしてからご使用ください。
- スチールたわし、酸性及びアルカリ性の洗剤、クレンザー（磨き粉）は使用しないでください。
- 金属製の鋭利な調理器具は使用しないでください。
- まな板としては使用できませんので、包丁等鋭利な調理器具を使うとキズがつき塗装面が劣化する恐れがあります。
- 電子レンジでは使用できません。
- ご使用後は食器用中性洗剤をスポンジなどの柔らかいものに付けて洗ってください。
- 洗い終わった後は水気をよく拭き取ってください。濡れたまま放置すると塗装面が劣化する恐れがあります。
- 食洗器や食器乾燥機は使用できません。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



※右に記載されている数字は、生産管理上必要なシリアルナンバー
です。取扱説明書はなくさないように大切に保管ください。

