

MM-700204 すっきり暮らす食洗機かご ロングタイプ

取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき
末永くご使用いただきますようお願い申し上げます。尚、本紙は保管して時々読み返していただき、
ご使用ください。

譲渡の場合…製品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。

廃棄の場合…廃棄の際には、お住まいの市町村などの注意に従って正しい廃棄の方法をお守りください。

⚠ 注意

- 本来の使用目的以外での使用はしないでください。
- ひっかけて収納する際は、入っているものをすべて取り除いてからひっかけてください。落下する恐れがあります。
- 耐荷重以内でのご使用ください。製品が破損し、ケガ等の原因になる恐れがあります。
- 片寄った荷重をかけないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 物を必要以上に入れてかごを閉めないでください。変形、破損の原因となります。
- 食洗機に入れて洗う際は、中に入れるものが食洗機に対応しているか確認してから洗ってください。
- 食洗機に入れて洗う際は、庫内で製品が動いて他のものにぶつからないように、注意して配置してください。
- 割れ物（ガラス・陶器など）や刃物（包丁・ナイフ等）を入れる際は、破損やけがの恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 当製品は食洗機に対応しておりますが、ご使用の際は食洗機及び洗剤に付属している取扱説明書をご確認の上で御使用ください。
- 火の近くや高温になる場所では使用しないでください。ヤケドをする恐れがあります。
- 商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 水気が残った状態での長時間のご使用にはご注意ください。ステンレスは、全くサビが出ないということではありません。水道水の塩素等で染み跡などが残る場合があります。洗う際は、スポンジ等で洗ってよく乾かしてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。（本体の端面は、直接手で触れるとケガをする恐れがありますので、スポンジ等を介して洗ってください。）
- 時々、製品にユガミ・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やケガ等の原因となります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※本体の下部に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、
必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼っていただくか、
分かりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。


シリアルナンバー
貼り付け位置

品質表示

- 材 質：18-8 ステンレス
- サイズ：（約）幅 34× 奥行 10.5× 高さ 8cm
- 耐荷重：（約）1.5kg
- 原産国：日本 ※食洗機対応




株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867
受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)
www.beworthy.jp



※本体の下部に、シリアルナンバー
シールが貼り付けてあります。


○数字○

上下に分割することができます。



ひっかけて収納することができます。


※製造工程上、製品の特性上、若干のガタつきが
ある場合がありますが、使用上問題はありません。




※小物等の水切りとして使用する場合、水滴が垂れるのが気にな
る方は市販のふきんなどを下に敷いた状態で御使用ください。

かごの開け方


1. 留め具に指を引っ掛け少し外側に
広げながら開けます。



2. 横にスライドし、Uの字のワイヤーから抜き取ることで
ふたを外すことができます。



※留め具に過度な力を加えないよう
に取り外しを行ってください。
破損する恐れがあります。



※かごを閉める際は逆の
手順で行ってください。