

OJ-195003S すっきり暮らす ステンレスせいろ 浅型 仕切なし
OJ-195004S すっきり暮らす ステンレスせいろ 浅型 仕切あり
OJ-195005S すっきり暮らす ステンレスせいろ 深型 仕切なし
OJ-195006S すっきり暮らす ステンレスせいろ 深型 仕切あり

共通取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき末永くご使用いただきますようお願い申し上げます。尚、本紙は保管して時々読み返していただき、ご使用ください。

部 品 明 細

●OJ-195003S すっきり暮らす ステンレスせいろ 浅型 仕切なし

・ガラス蓋

・本体（浅型）

※本体下部に、シリアル
ナンバーシールが貼り
付けてあります。



（全商品共通）

●OJ-195005S すっきり暮らす ステンレスせいろ 深型 仕切なし

・ガラス蓋

・本体（深型）

・ざる



●OJ-195006S すっきり暮らす ステンレスせいろ 深型 仕切あり

・ガラス蓋

・本体（深型）

・ざる

・仕切り板



- ガラス蓋は食洗機に対応していません。誤って食洗機で洗ってしまうと破損の原因となります。
- 本体、ざる、仕切り板は食洗機に対応しています。

- ※仕切り板は20～26cmのフライパンや鍋に対応しています。形状によってはうまくはまらない場合があります。
- ※取っ手の取付部に茶色い焼け痕がありますが、取付の際に付いた溶接痕です。使用上問題はありません。
- ※製品表面に細かなキズがありますが、成型の際に付いた加工痕です。使用上問題はありません。




注 意

- 本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 最初に使用する時は食器用洗剤をつけて、スポンジなどで十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ガラス蓋は食洗機に対応していません。誤って食洗機で洗ってしまうと破損の原因となります。
- ガラス蓋のツマミは木製のため、水分の吸収と放出を繰り返すとひび割れの原因となります。ツマミは水につけず、汚れたら拭き取る程度にしてください。また、濡れてしまった場合は水分をよく拭き取ってください。
- 本体、ざる、仕切り板は食洗機に対応していますが、ご使用の際は食洗機及び洗剤に付属している取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
- 食洗機に入れて洗う際は、庫内で製品が動いて他のものにぶつからないように、注意して配置してください。
- 調理中や直後は熱くなっています。必ずミトンなどを用いてヤケドに注意してください。特にお子様には十分注意してください。
- つまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。ネジを締め直してから使用してください。
- 鍋・フライパンの形状によっては使用できない場合があります。ご了承ください。
- 正しくセットし、安定した状態で使用してください。転倒し、破損やケガの原因になります。
- 蓋は耐熱ガラスではありません。蓋が熱いうちに水に浸ける、または水をかける、濡れた布で触れるなど、急激な温度変化はさけてください。破損する恐れがあります。
- 蓋をずらすなど、蓋に直火があたるようなご使用はしないでください。ガラスの一部のみに炎の熱が加わり、破損の原因になります。
- 空炊きをしないように水の補充に十分注意してください。空炊きは仕切り板の破損や変形の原因になります。また、水を多く入れすぎると、蒸しムラなどの原因になりますので注意してください。
- 内容物の入れすぎは、蒸しムラなどの原因になりますので注意してください。
- 必要に応じて火加減と蓋で温度調節をしてください。
- 何度も続けて蒸す時は、本体底面の穴が詰まっていないか確認してください。
- 加熱中は火元を離れないでください。火元を離れるときは火を止めてください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。サビ発生の原因になります。
- 高い所から落とすなど、強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 電子レンジ・オープン・直火では使用しないでください。
- 山菜、ごぼう、ほうれん草など、アークの強いものを料理すると、本体や食材が黒く変色することがあります。これは、食材に含まれる「タンニン」とステンレスの成分（鉄分）が反応するためであり、有害なものではありません。
- 商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。（本体の端面は、直接手で触れるとケガをする恐れがありますので、スポンジ等を介して洗ってください。）
- 時々、製品に歪み・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やケガ等の原因となります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

使 用 例

●OJ-195004S すっきり暮らすステンレスせいろ 浅型 仕切あり



ガラス蓋


ステンレス
せいろ 浅型

仕切り板

お手持ちの
フライパン、鍋

※「OJ-195003 すっきり暮らす
ステンレスせいろ浅型 仕切
なし」には仕切り板は付属
しません。お手持ちの仕切り
板をご使用ください。

●OJ-195006S すっきり暮らすステンレスせいろ 深型 仕切あり



ガラス蓋

ざる

ステンレス
せいろ 深型

仕切り板

お手持ちの
フライパン、鍋

※「OJ-195005 すっきり暮らす
ステンレスせいろ深型 仕切
なし」には仕切り板は付属
しません。お手持ちの仕切り
板をご使用ください。

品 質 表 示

- 材 質：本体・ざる・仕切り板 / ステンレス鋼
ガラス蓋 / 強化ガラス・木（ウレタン塗装）
- サ イ ズ：浅型 / （約）幅 26×奥行 20.7×高さ 6.6cm
深型 / （約）幅 26×奥行 20.7×高さ 8.6cm
ガラス蓋 / （約）幅 21×奥行 21×高さ 5.5cm
ざる / （約）幅 21×奥行 21×高さ 4cm
仕切り板 / （約）幅 27.7×奥行 27.7×高さ 2.5cm
- 原 産 国：本体 / 日本
ガラス蓋 / 中国

※本体下部に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼っていただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。



説明書

シリアルナンバー
貼り付け位置

株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3
mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867
受付時間/9:00～18:00（土・日・祝日を除く）
www.beworth.jp