

# OZ-165004S すっきり暮らすキレッキレボウル 11cm ざるセット

# OZ-165005S すっきり暮らすキレッキレボウル 15cm ざるセット

## 共通取扱説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本説明書をお読みいただき末永くご使用いただきますようお願い申し上げます。尚、本紙は保管して時々読み返していただき、ご使用ください。

### ⚠ 注意

- 本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。中身がこぼれたり、転倒する恐れがあります。
- 片寄った荷重をかけないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 縁まで満たした状態で使用しないでください。中身がこぼれたり、転倒する恐れがあります。
- 食洗機に入れて洗う際は、庫内で製品が動いて他のものにぶつからないように、注意して配置してください。
- 当製品は食洗機に対応しておりますが、ご使用の際は食洗機及び洗剤に付属している取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
- 高温になった本体には直接触らないでください。ヤケドをする恐れがあります。
- 電子レンジやオーブン、直火では使用できません。ご注意ください。
- 強い衝撃を与えないでください。変形、破損の原因となります。
- 商品に乗ったりしないでください。ケガをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 長時間中身を入れたままにしないでください。サビや変色の原因となります。
- 水気が残った状態での長時間のご使用にはご注意ください。ステンレスは、全くサビが出ないということではありません。水道水の塩素等で染み跡などが残る場合があります。洗う際は、スポンジ等で洗ってよく乾かしてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、鉄・アルミ等、異種金属と接触したまま放置するとサビ発生の原因となります。(本体の端面は、直接手で触れるとケガをする恐れがありますので、スポンジ等を介して洗ってください。)
- 時々、製品に歪み・曲がり等がないか確認してください。異常な状態で使用され続けると破損やケガ等の原因となります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は責任を負いませんのでご了承ください。
- 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

※本体下部に、数字が記載されたシールが貼り付けてあります。これは生産管理上、必要なシリアルナンバーです。剥がして取扱説明書内の指定の位置に貼っていただくか、わかりやすい場所に貼り付けて、なくさないように大切に保管ください。

### シリアルナンバー 貼り付け位置

### 品質表示

- 材質：18-8 ステンレス
- サイズ：11cm / (約) 幅 14.5×奥行 11.5×高さ 7.4cm  
11cm ざる / (約) 幅 12×奥行 12×高さ 5cm  
15cm / (約) 幅 18.7×奥行 15.6×高さ 8.2cm  
15cm ざる / (約) 幅 16.5×奥行 16.5×高さ 6.5cm
- 容量：11cm / 実用容量 (約) 300 ml  
満水時 (約) 450 ml  
15cm / 実用容量 (約) 600 ml  
満水時 (約) 900 ml
- 原産国：日本 ※食洗機対応



株式会社 ビーワーススタイル  
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3  
mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867  
受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

www.beworthy.jp