

共通取扱説明書

SM-395004 目玉焼きがおいしく焼ける鉄のフライパン

SM-395005S 目玉焼きがおいしく焼ける鉄のフライパン・ガラス蓋付き

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために必ずこの説明書をよくお読みください。また、本書はいつでも取り出してご覧いただけるよう、大切に保管してください。

⚠ 警 告

- 調理中、油煙が多く出たら火を止めてください。油が発火し火災の危険があります。また、調理中に場所を離れるときは必ず火を止めてください。

⚠ 使用上の注意

- 取っ手の取り付けに破損やガタツキなどが無いか安全を確認してから使用してください。
- この商品は家庭で調理をするために使うものです。本来の目的以外の使用は絶対にしないでください。誤った使用は破損やケガの原因となります。
- 鍋を温める以外の、極端なカラ炊きは絶対にしないでください。カラ炊きは火災や本体の変形、取っ手の破損やヤケドの原因となります。
- 調理中・調理直後は本体が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので乳幼児は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- 強い衝撃を与えると、破損・変形の原因となります。
- 取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケド、油漏れによる火災のおそれがあります。
- 取っ手のガタつきや破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- 鍋はコンロの中央に乗せ、安定させて使用してください。※1
- 炎が鍋の底面からはみ出さないように使用してください。また、隣接するコンロの炎が取っ手部分に当たらないように向きを調整してください。※2
- 火が大きい状態で使用しないでください。取っ手が熱くなり危険です。火の調節をしてください。
- 取っ手は熱くなり、ヤケドの危険があります。つかむ際にはミトンなどを使用してください。
- ストーブの上、および七輪等の炭火では絶対に使用しないでください。落下や異常過熱によるヤケドや商品の破損の危険があります。
- 煮物料理には使用しないでください。サビの発生原因となります。
- 電子レンジで使用しないでください。電子レンジの故障や引火の原因となります。
- 長時間鍋の中に料理を入れたまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。

※1



※2



お手入れ・保管について

- 使ったままにしておきますとサビる場合があります。使用後は食器用中性洗剤をつけて、柔らかいスポンジで洗い、乾いた布などで水気をふき取ってから食用油を薄くひいて保管してください。
- 塩分や酸などを含んだ汚れを付着したまま、または濡れたまま放置したり、湿気の多いところでの保管はサビの発生原因となります。
- アルミなど異なった金属製品に重ねないでください。サビ発生の原因となります。
- 使用しているうちに塗膜がはがれたり、サビが発生したときは、取れかけた塗膜・サビの部分を金たわしでこすり落とし、必ず水気をふき取ってから食用油を薄くひいて保管してください。
- 焦げ付きなどを落とす場合はナイフや傷付きやすいものを使用しないでください。
- 熱湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除き、必ず水気をふき取ってから食用油を薄くひいて保管してください。
- 使用後のお手入れ時、白い布等で本体をふきますと、布が薄黒くなる場合がありますが、これは加熱により鉄の表面に酸化してできた膜（酸化被膜）が取れたもので、衛生上問題ありません。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出し時に落下する危険があります。

使用可能熱源

ハロゲンヒーター・IH調理器などの

200V/100V

熱源対応



透明シリコーン焼付塗装について

- 「カラ焼き」をしなくてもよい商品ですので、すぐにご使用できます。
- お客様のお手元に届く前にサビが発生しないように、防サビ効果のある「透明シリコーン焼付塗装」を施しております。
- 「透明シリコーン焼付塗装」はご使用しているうちに剥がれ落ちてきます。なお、「透明シリコーン焼付塗装」は食品衛生法に適合した塗装ですので、剥がれ落ち、人体に入ったとしても影響はありません。
- 塗装が剥がれ落ちても不良ではありません。剥がれ落ちはじめたら、ようやく鉄の地肌が現れてきますので、使用しながらどんどん油を馴染ませてください。
- 「透明シリコーン焼付塗装」は塗装の性質上、最初だけ食材をこびりつかせにくい効果がありますが、塗装が徐々に剥がれ落ちるうちにその効果は無くなっています。効果が無くなっても鍋の表面に油を馴染ませ続ければ、食材がこびりつきにくく効果は発揮されます。
- 使用しながら鍋の表面に油を馴染ませ続ける作業を繰り返すことによって、油が徐々に鉄の地肌に浸透し、食材がこびりつきにくくなり、鉄鍋本来の良さが発揮されます。

強化ガラス蓋の取り扱い上の注意

- 耐熱ガラスではないため、急激な温度変化は避けてください。調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、また、ガラスの部分が熱くなっているときは濡れた布でふれたり、濡れたところに置いたりしないでください。
- カラ炊きをしないでください。
- 高いところから落とすなど急激な衝撃を与えないでください。破損する恐れがあります。
- 傷つく恐れがあるため、スチールタワシ、クレンザーなどを使用しないでください。
- 衝撃や傷などが原因で不意に破損することがあります。
- 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散することがあります。破片を取り除く際は、ケガをしないよう十分に注意してください。
- ガラス蓋をずらした状態で使用しないでください。ガラスの一部のみに炎の熱が加わり、耐熱温度を超えて破損やヒビが入ることがあります。
- 蓋以外には使用しないでください。
- 電子レンジ・オーブンレンジに使用しないでください。
- 食器洗浄機は正しくお使いください。すぎが不十分な場合、アルカリ成分が残りガラスを壊らせます。

品質表示

【フライパン】材質：本体／鉄（透明シリコーン焼付塗装）
(底の厚さ 1.6mm)、取っ手／天然木（ウレタン塗装）、
接合部／鉄（クロームメッキ）

サイズ：約幅 200×奥行 384×高さ 70mm

原産国：日本製

【ガラス蓋（SM-395005S のみ）】材質：本体／強化ガラス、
つまみ／フェノール樹脂

サイズ：約幅 210×奥行 210×高さ 53mm

原産国：中国製

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。



株式会社 ビーワーススタイル

〒955-0004 新潟県三条市須戸新田213番地3

mail:info@beworth.jp tel:0256-47-1867

受付時間 /9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

www.beworth.jp



説明書



袋:PE



ダンボール

3 4 0 2 4

※生産管理上必要なシリアルナンバーです。
取扱説明書はなくさないように大切に保管ください。